

## Pflegeanleitung für versiegelte Parkett – und Holzfußböden

(z. B. mit Parkettpflege Everclear® seidenglänzend, matt)

Versiegelter Parkett- oder Holzfußboden muss regelmäßig gepflegt werden, um dem natürlichen Verschleiß Einhalt zu gebieten. Eine spezielle Parkettpflege (z.B. Everclear®) ist eine gute Lösung: ein rutschhemmendes Pflegemittel auf Wasserbasis für versiegelte Parkett- und Holzfußböden, versiegelten Kork (geschlossen-porig), PVC und Linoleum. Zur Verminderung der Rutschgefahr kann man auch das besonders rutschhemmende Everclear® Stop (Gleitreibungsbeiwert DIN 18 032) wählen, da hiermit relativ stumpfe Böden erzielt werden können. Eine andere Pflegemöglichkeit ist Everclear® Antistatik: Es reduziert die elektrostatische Aufladung von versiegelten Parkettfußböden.

### Wann darf eine Parkettpflege erstmals angewendet werden?

Voraussetzung für Parkettpflegemittel ist ein geschlossener Versiegelungsfilm auf dem Holzboden, da bei Beschädigungen die Gefahr besteht, dass eindringendes Wasser das Holz vergraut.

Ein frisch versiegelter Holzboden darf in der Regel erst nach acht bis zehn Tagen mit Everclear® behandelt werden. Je mehr der versiegelte Boden in den ersten Tagen geschont wird, desto größer ist die Lebensdauer der Versiegelung.

### Wann muss eine Parkettpflege angewendet werden?

Spätestens vor der ersten stärkeren Beanspruchung des Bodens muss man eine Parkettpflege gem. Pkt. „Erst- und Vollpflege“ durchführen. Die rechtzeitige Durchführung der Pflege gehört zur Werterhaltung des Parkettbodens (Pfüßen bzw. längeres Lagern des getränkten Lappens oder Pads auf dem Holzfußboden vermeiden – Fleckengefahr!).

**Achtung:** Sollte die Bodenoberfläche durch die Nutzung bereits schadhafte geworden sein, muss der Boden zunächst wieder komplett geschliffen und neu versiegelt werden.

### Wie wendet man Parkettpflege richtig an?

Die Parkettpflege vor Gebrauch gut aufschütteln. Dann - nach der ersten Versiegelung bzw. nach jeder Grundreinigung - gleichmäßig pur auf die versiegelten Parkett- und Holzfußböden auftragen. Die richtige Verbrauchsmenge liegt bei 30 - 40 ml/m<sup>2</sup> (pur aufgetragen). Hierfür verwendet man fusselfreie Lappen, Fellstripp oder das sog. fusselfreie „Wischwiesel“.

### Wie funktioniert die Zwischenpflege (Unterhaltsreinigung)?

Für die Zwischenpflege gibt man einen Schuss Everclear® ins Wasser (0,2 - 0,3 l auf 8 - 10 l Wischwasser) und wischt mit gut ausgewrungenem Lappen oder Mop über den Boden.

**Achtung:** Everclear® ist leicht schichtbildend. Deshalb ist je nach Häufigkeit und Intensität der Pflegemaßnahmen ab und zu eine komplette Entfernung des Pflegefilmes durch eine **manuelle oder maschinelle Grundreinigung** unter Einsatz von **L94 Cleaner-Wachsentferner** erforderlich. Diese Grundreinigung ist in der Regel immer dann angezeigt, wenn der Boden unansehnlich geworden ist bzw. starke, festhaftende Verschmutzungen aufweist, die sich bei der normalen Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen.

Hinweis: Bitte sowohl bei der Unterhalts- als auch bei der Grundreinigung den Boden nicht mit Wasser überschwemmen, da sonst Schäden durch Holzquellung entstehen können. Parkettpflege ist - frostsicher, kühl und trocken transportiert und gelagert - im ungeöffneten Originalgebilde mindestens 24 Monate haltbar.

**Stefan Siebert**  
**Schleifmaschinenverleih Berlin**  
**Sächsische Str. 75A (Büro)**  
**10707 Berlin**

**030 88628656**  
**0160-90230556**  
**www.schleifmaschinenverleih-berlin.de**